Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	8	8
Eject	Eject / Surround	9	9
Mute	Mute / Dimmer	Yellow / Angle	Shift + Info / Angle
P. Mode	Picture / Format	Yellow / Angle	Yellow / YouTube / Repeat
S. Mode	Sound / Title	-/--	Shift + Guide / EPG / -/--
Nicam	Audio / Lang I/II	0	0
Aspect	Shift + Picture / Format	Recall	Back / Return
1	1	Blue / D. Dis	Blue / Prime Video / Random
2	2	Blue / D. Dis	Shift + Display / Media
3	3	Up / PR+	CH+ / Page+
Red	Red / Netflix / Search	Up / PR+	Up
4	4	Left / Vol -	Left
5	5	Left / Vol -	Vol -
6	6	OK	OK
Green / Goto	Shift + Text /	Right / Vol +	Right
Green / Goto	Green / APP / Repeat	Right / Vol +	Vol +
7	7	Down / PR-	CH- / Page-

Original	Rechange	Original	Rechange
Down / PR-	Down	Play/Pause / EPG	Play / Slow
Source	AV / Input / RDS	Play/Pause / EPG	Guide / EPG / -/--
Sleep	Sleep / Timer	Play/Pause / EPG	Pause / Step / Freeze
Info	Info / Angle	Stop / List	Stop / Hold
Menu	Menu / Home	Stop / List	Smart / List
Repeat / TXT	Text / Goto	<< / DTV/Radio	<< / Tune-
Repeat / TXT	Shift + Green / APP /	<< / DTV/Radio	TV/Radio /
A-B / Hold	Shift + Stop /	>> / FAV	>> / Tune+
A-B / Hold	Shift + Yellow / YouTube /	>> / FAV	Fav / Marker / PC
Language / Mix	Shift + Audio / Lang I/II	I<< / Page	I<< / Preset-
Subtitle /	Subtitle / EQ	>>I / Page Up	>>I / Preset+
Setup / Index	Setup / OPT /	Exit	Exit / Cancel / Clear
DVD Menu /	D.Menu / Top	D.Vol+ / FAV+	Shift + Vol+
DVD Menu /	Shift + Zoom /	Rec	Rec / Rec Mode
Title / Revea	Shift + Sound / Title	Media	Display / Media
Zoom / Cancel	Zoom / Size	Still	Shift + Pause / Step /
Zoom / Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear	D.Vol- / FAV-	Shift + Vol-