Original		Rechange	
I/⏻ STANDBY	Power	⏻	Power
TUNER	Tuner	A	Red
SA-CD/CD	SA-CD/CD	C	Yellow
TV	TV	SHIFT + A	Shift + Red
SAT	SAT	SHIFT + B	Shift + Green
OK	OK	OK	Ok
Up	Up	Up	Up
DVD	DVD	D	Blue
VIDEO	Video	SHIFT + C	Shift + Yellow
DMPORT	DMPORT	SHIFT + D	Shift + Blue
Down	Down	Down	Down
Right	Right	Right	Right
BD	BD	B	Green
Left	Left	Left	Left
TV/AV ⏻ SYSTEM	AV/TV Power	SHIFT + ⏻	Shift + Power
TV INPUT SLEEP	Sleep/Tv Input	TIMER AV	AV
A.F.D.	A. F. D.	DISC NAV LIST	List

Original		Rechange	
MOVIE	Movie	PICTURE FORMAT	Format
MUSIC	Music	ECO 3D	3D
TV VOL MASTER VOL +	Master Vol +	+ VOL	Vol +
—	Master Vol -	VOL —	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
>10/• -/-- CLEAR	-/--/>10/Clear	-/-- GUIDE	Guide
MEMORY ENTER	Enter/Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
AMP MENU	AMP Menu	HOME SMART	Smart

Original		Rechange	
D.SKIP	D. Skip	SEARCH TV/R	TV/R
DVD/BD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MUTING	Muting	MUTE	Mute
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MENU/HOME	Menu/Home	TOP MENU MENU	Menu
	Auto Cal	RETURN BACK	Back
TOOLS/ OPTIONS	Tools/Options	SETTINGS OPT	Options
RETURN/EXIT	Return/Exit	CLEAR EXIT	Exit
▷	Play	PLAY MODE ▶	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
FM MODE ■	Stop	■	Stop
TUNING –	<</Tuning-	«	<<
TUNING +	>>/Tuning+	»	>>
TV CH – PRESET –	I<</TV	CH –	Ch -
TV CH + PRESET +	>>I/TV	+ CH	Ch +
REPLAY	←/Replay	I<<	I<<
ADVANCE	·→/Advance	>>I	>>I

Original		Rechange	
1	1 Tuner	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tuner	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Tuner	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Tuner	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Tuner	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Tuner	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Tuner	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Tuner	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Tuner	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/10 Tuner	SHIFT + 0	Shift + 0
MEMORY ENTER	Enter/Memory	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
D.TUNING	D.Tuning Tuner	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
FM MODE ■	FM Mode Tuner	SHIFT + E-MANUAL D.MENU	Shift + D. Menu
DISPLAY	Display Tuner	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	OK Tuner	SHIFT + OK	Shift + Ok
	Up Tuner	SHIFT + ▲	Shift + Up
	Down Tuner	SHIFT + ▼	Shift + Down

Original	Rechange	Original	Rechange
Right Tuner	SHIFT + ▶ Shift + Right		
Left Tuner	SHIFT + ◀ Shift + Left		
TV CH − PRESET − I <</ TV CH- / Preset - Tune	SHIFT + CH − Shift + Ch -		
TV CH + PRESET + >>I / TV CH+/ Preset +	SHIFT + + CH Shift + Ch +		
TUNING + >>/ Tuning+	SHIFT + » Shift + >>		
TUNING − <</ Tuning- Tuner	SHIFT + « Shift + <<		
2CH 2CH	SOUND DUAL Dual		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	9	9
Tuner	Red	0/10	0
SA-CD/CD	Yellow	Muting	Mute
TV	Shift + Red	Tools / Option	Options
SAT	Shift + Green	Display	Info
1	1	-/--/>10/Clear	Guide
2	2	Enter/Memory	Pre Ch
DVD	Blue	OK	Ok
Video	Shift + Yellow	Up	Up
DMPORT	Shift + Blue	Down	Down
3	3	Right	Right
4	4	Left	Left
BD	Green	Vol + Tv	Vol +
5	5	Vol - Tv	Vol -
6	6	Menu / Home	Menu
7	7	Return/Exit	Exit
8	8	TV CH-	Ch -

Original	Rechange	Original	Rechange
TV CH+	Ch +	OK Video	Shift + Ok
Tv Input	AV	Up Video	Shift + Up
AV/TV Power	Shift + Power	Down Video	Shift + Down
1 Video	Shift + 1	Right Video	Shift + Right
2 Video	Shift + 2	Left Video	Shift + Left
3 Video	Shift + 3	Play Video	Play
4 Video	Shift + 4	Pause Video	Pause
5 Video	Shift + 5	Stop Video	Stop
6 Video	Shift + 6	<</Tuning- Video	<<
7 Video	Shift + 7	>>/Tuning+	>>
8 Video	Shift + 8	I<</TV CH-/Preset- Vide	Shift + Ch -
9 Video	Shift + 9	>>I/TV CH+/Preset+	Shift + Ch +
0/10 Video	Shift + 0	←/Replay Video	I<<
-/--/>10/Clear Video	Shift + Guide	·→/Advance Video	>>I
Enter/Memory	Shift + Pre Ch		
Display Video	Shift + Info		
Menu/Home Video	Shift + Menu		

Original	Rechange	Original	Rechange
AV/TV Power	Power	6	6
BD	Green	7	7
Tuner	Red	8	8
SA-CD/CD	Yellow	9	9
TV	Shift + Red	0/10	0
SAT	Shift + Green	-/--/>10/Clear	Guide
Video	Shift + Yellow	Enter/Memory	Pre Ch
DMPORT	Shift + Blue	D.Skip	TV/R
Master Vol -	Vol -	Display	Info
DVD	Blue	Play	Play
Master Vol +	Vol +	Pause	Pause
2CH	Dual	Stop	Stop
1	1	<</Tuning-	<<
2	2	>>/Tuning+	>>
3	3	I<</TV	Ch -
4	4	>>I/TV	Ch +
5	5	AV/TV Power	Shift + Power

SAT

Original		Rechange		Original		Rechange	
1	1 SAT	SHIFT + 1	Shift + 1		Left SAT		Left
2	2 SAT	SHIFT + 2	Shift + 2	MENU/HOME	Menu/ Home	TOP MENU MENU	Menu
3	3 SAT	SHIFT + 3	Shift + 3	RETURN/EXIT	Return/ Exit SAT	CLEAR EXIT	Exit
4	4 SAT	SHIFT + 4	Shift + 4	TV CH − PRESET −	I <</ TV CH- / Preset - SAT	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
5	5 SAT	SHIFT + 5	Shift + 5	TV CH + PRESET +	>>I / TV CH+/ Preset + SAT	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
6	6 SAT	SHIFT + 6	Shift + 6				
7	7 SAT	SHIFT + 7	Shift + 7				
8	8 SAT	SHIFT + 8	Shift + 8				
9	9 SAT	SHIFT + 9	Shift + 9				
0/10	0/ 10 SAT	SHIFT + 0	Shift + 0				
>10/• -/-- CLEAR	-/--/>10/ Clear S.	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide				
MEMORY ENTER	Enter/ Memory	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch				
DISPLAY	Display SAT	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info				
	OK SAT	OK	Ok				
	Up SAT		Up				
	Down SAT		Down				
	Right SAT		Right				

Original		Rechange		Original		Rechange	
TUNER	Tuner	A	Red	7	7	7	7
TV	TV	SHIFT + A	Shift + Red	8	8	8	8
SA-CD/CD	SA-CD/CD	C	Yellow	9	9	9	9
TV VOL MASTER VOL +	Master Vol +	+ VOL	Vol +	0/10	0/10	0	0
−	Master Vol -	VOL −	Vol -	MEMORY ENTER	Enter/Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
SAT	SAT	SHIFT + B	Shift + Green	>10/-/-- CLEAR	-/--/>10/Clear	-/-- GUIDE	Guide
TV/AV SYSTEM	AV/TV Power	⏻	Power	DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1	MENU/HOME	Menu/Home	TOP MENU MENU	Menu
BD	BD	B	Green	✥	OK	OK	Ok
DVD	DVD	D	Blue	↑	Up	▲	Up
VIDEO	Video	SHIFT + C	Shift + Yellow	↓	Down	▼	Down
2	2	2	2	→	Right	▶	Right
DMPORT	DMPORT	SHIFT + D	Shift + Blue	←	Left	◀	Left
3	3	3	3	▷	Play	PLAY MODE ▶	Play
4	4	4	4	❚❚	Pause	❚❚	Pause
5	5	5	5	FM MODE ■	Stop	■	Stop
6	6	6	6	TUNING + ▶▶	>>/Tuning+	»	>>

Original	Rechange	Original	Rechange
TUNING − <</ Tuning-	<<	RETURN/EXIT Return/ Exit	CLEAR EXIT Exit
TV CH − PRESET − I <</ TV	CH − Ch -	TV CH − PRESET − I <</ TV CH-/ Preset-	SHIFT + CH − Shift + Ch -
TV CH + PRESET + >>I / TV	+ CH Ch +	TV CH + PRESET + >>I / TV CH+/ Preset+	SHIFT + + CH Shift + Ch +
REPLAY ← / Replay	I <<	▷ Play DMPort	SHIFT + PLAY MODE ▶ Shift + Play
ADVANCE · →/ Advance	>>I	❚❚ Pause DMPort	SHIFT + ❚❚ Shift + Pause
1 1 DMPort	SHIFT + 1 Shift + 1	FM MODE ■ Stop DMPort	SHIFT + ■ Shift + Stop
2 2 DMPort	SHIFT + 2 Shift + 2	TUNING − <</ Tuning-	SHIFT + << Shift + <<
3 3 DMPort	SHIFT + 3 Shift + 3	TUNING + >>/ Tuning+	SHIFT + >> Shift + >>
4 4 DMPort	SHIFT + 4 Shift + 4		
5 5 DMPort	SHIFT + 5 Shift + 5		
6 6 DMPort	SHIFT + 6 Shift + 6		
7 7 DMPort	SHIFT + 7 Shift + 7		
8 8 DMPort	SHIFT + 8 Shift + 8		
9 9 DMPort	SHIFT + 9 Shift + 9		
0/10 0/10 DMPort	SHIFT + 0 Shift + 0		
TOOLS/ OPTIONS Tools/ Options DMPort	SETTINGS OPT Options		
MENU/HOME Menu/ Home	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu		

DMPort