Mandis shop

# Samsung DJ 96-00201E

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | | |
| Home/Charge | AV | | |
| Nothing 1 | Sleep | | |
| X | Ch - | | |
| XX | Ch + | | |
| Up | Up | | |
| Right | Right | | |
| Left | Left | | |
| Play | Play | | |
| Pause | Pause | | |
| Play/Pause | Ok | | |
| Spot | Smart | | |
| Repeat | Text | | |
| Sound | Dual | | |
| Schedule Cancel (3 Sec) | Exit | | |
| Clock | Shift + AV | | |
| Nothing 2 | Eject | | |

https://mandis.es/fr/Samsung/1603-823-telecomande-remplacement-pour-Samsung-DJ96-00201E.html