Original		Rechange	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	[i +] / [?]	DISPLAY INFO	Info
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
Google Play	Google Play	APP MEDIA	Media
NETFLIX	Netflix	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Original		Rechange	
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
REC LIST	Rec List	DISC NAV LIST	List
	Source	TIMER AV	AV
	☼	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
HOME	Home	HOME SMART	Smart
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
TV	Tv	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Rechange	
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
CH+	CH+	CH	Ch +
CH-	CH-	CH	Ch -
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
[. . .]	[. . .]	AD SUBT	Subt
HELP	Help	SETTINGS OPT	Options
<<	<<	<<	<<
Play	Play	PLAY MODE	Play
>>	>>	>>	>>
REC	Rec	REC MODE	Rec
Pause	Pause	Pause	Pause
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original	Rechange