Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	Menu Right	Right
Audio Off	Mute	Return	Back
Slow Down	Ch -	Menu Down	Down
Stop	Stop	Progr.	Sleep
Slow Up	Ch +	Volume+	Vol +
Pause	Pause	Volume-	Vol -
Subt.	Subt	Next	>>I
Auto/Track	Red	1	1
Rep/A-B	Shift + Text	2	2
Title	List	Top Menu	D. Menu
Repeat/1/All	Text	Prev.	I <<
Zoom	Eject	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7
OK Enter	Ok	8	8

Original	Rechange
9	9
+10	Guide
0	0
Record	Rec
Rewind	<<
Shuffle	TV/R
C/CH	Pre Ch
Np	Blue
Tone	Yellow
Remain	Green
Open/Close	Shift + Mute
Vocal/Assist	Media
Angle	Format
Timer	AV
Play	Play
Game	Smart
Echo+	Shift + Ch +

Original	Rechange
F. Forward	>>
Audio	Dual
Echo-	Shift + Ch -
Clear/00:00	Shift + 9