Original		Rechange	
DVD	Power DVD		Power
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SEARCH TV/R	TV/R
HDD	Drive Select HDD	APP MEDIA	Media
DVD	Drive Select DVD	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CANCEL ✱	✱ Cancel	-/-- GUIDE	Guide
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
CH	CH+	+ CH	Ch +

Original		Rechange	
CH	CH-	CH –	Ch -
ShowView	ShowView	D	Blue
MANUAL SKIP	Manual Skip	AD SUBT	Subt
SK ⏮	⏮ Skip	⏮	I<<
KIP ⏭	Skip ⏭	⏭	>>I
SLOW/S ◀◀	◀◀ Slow/Search	◀◀	<<
SEARCH ▶▶	Slow/Search ▶▶	▶▶	>>
STOP ■	■ Stop	■	Stop
PAUSE ❚❚	❚❚ Pause	❚❚	Pause
PLAY/x1.3 ▶	▶ Play/x1.3	PLAY MODE ▶	Play
DIRECT NAVIGATOR TOP MENU	Direct Navigator/Top	TOP MENU MENU	Menu
FUNCTIONS	Functions	SETTINGS OPT	Options
SUB MENU	Sub Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶ ❚❚▶	Right / ❚❚▶	▶	Right

Original	Rechange
Left / ◀II	Left
Enter	Ok
Prog/Check	Sleep
Display	Info
Status	3D
Time Slip	Format
Timer	Shift + AV
Erase	Exit
Rec Mode	Shift + Rec
Rec	Rec
(A) Ext Link	Red
(B) Dubbing	Green
(C) Create Chapter	Yellow
Audio	Dual
Power Tv	Shift + Power
AV Tv	Eject
CH+ Tv	Shift + Ch +

Original	Rechange
CH- Tv	Shift + Ch -
Volume+ Tv	Vol +
Volume- Tv	Vol -