Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Audio Off	Mute	Menu Right	Right
Slow Down	Media	Return	Exit
Pause	Pause	Menu Down	Down
Slow Up	Smart	Progr.	Shift + Sleep
Subt.	Subt	Volume+	Vol +
Stop	Stop	Next	>>I
Auto/Track	Sleep	Volume-	Vol -
Rep/A-B	Shift + Text	Top Menu	D. Menu
Title	List	1	1
Repeat/1/All	Text	2	2
Zoom	Shift + Eject	Prev.	I<<
DVD/TV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Rechange	Original	Rechange
8	8		
9	9		
+10	GUIDE Guide		
0	0		
C/CH	FAV PRE-CH Pre Ch		
Record	REC MODE Rec		
Play	PLAY MODE Play		
Setup	SETTINGS OPT Options		
Rewind	<<		
Open/Close	ZOOM Eject		
Timer	SHIFT + TIMER AV Shift + AV		
F. Forward	>>		
Echo+	CH + Ch +		
Audio	SOUND DUAL Dual		
Echo-	CH - Ch -		
Clear/00:00	SHIFT + 9 Shift + 9		
Angle	PICTURE FORMAT Format		