Original	Rechange		Original	Rechange	
On/Off		Power	1		1
Mute		Mute	2		2
Sleep Timer		Sleep	3		3
Return TV		TV/R	4		4
Text		Text	5		5
TV/AV		AV	6		6
Menu		Menu	7		7
Menu Up		Up	8		8
Menu Left		Left	9		9
OK Enter		Ok	Guide -/-- 1.		Guide
Menu Right		Right	0/10		0
Menu Down		Down	2. Fav P/C 2.		Pre Ch
Volume+		Vol +	Red		Red
Chan. Up		Ch +	Green		Green
Volume-		Vol -	Yellow		Yellow
Menu audio		Dual	Blue		Blue
Chan. Down		Ch -	AV 2		Shift + AV

Original	Rechange	Original	Rechange
Camera	HOME SMART Smart		