Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute Tv	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
	Vol - Tv	VOL −	Vol -
	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
	Prog- Tv	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
	Prog+ Tv	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
	Input Tv	TIMER AV	AV
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original		Rechange	
9	9	9	9
0	0	0	0
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +
	Prog-	CH −	Ch -
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
SYSTEM MENU	System Menu	TOP MENU MENU	Menu
TITLE LIST	Title List	SHIFT + OK	Shift + Ok
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
TIMER	Timer	PROG SLEEP	Sleep

Original		Rechange	
	◨	PICTURE FORMAT	Format
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	←	SHIFT +	Shift + Left
	•→	SHIFT +	Shift + Right
	<< / ◁ I		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>> / I I >		>>
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text

Original		Rechange	
	Pause		Pause
	Stop		Stop
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC STOP	Rec Stop	SHIFT +	Shift + Stop