Original		Rechange	
POWER	POWER		Power
AUDIO I/II	AUDIO / I/II	SOUND DUAL	Dual
MUTE	MUTE	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SLEEP	SLEEP	PROG SLEEP	Sleep
REPEAT	REPEAT	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
EXIT	EXIT	CLEAR EXIT	Exit
MENU	MENU	TOP MENU MENU	Menu

Original		Rechange	
SOURCE	SOURCE	TIMER AV	AV
INFO	INFO	DISPLAY INFO	Info
	UP		Up
	LEFT		Left
OK	OK	OK	Ok
	RIGHT		Right
	DOWN		Down
VOL	VOL+	+ VOL	Vol +
VOL	VOL-	VOL −	Vol -
CH	CH-	CH −	Ch -
CH	CH+	+ CH	Ch +
P.MODE	P. MODE	PICTURE FORMAT	Format
S.MODE	S. MODE	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
P.SIZE	P. SIZE	ZOOM	Eject
GUIDE	GUIDE	-/-- GUIDE	Guide
LIST	LIST	DISC NAV LIST	List
DTV/RADIO	DTV / RADIO	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Rechange	
FAV.CH	FAV CH.	FAV PRE-CH	Pre Ch
SUBTITLE	SUBTI TLE	AD SUBT	Subt
TS	PLAY / PAUSE	PLAY MODE	Pl ay
TS	PLAY / PAUSE		Pause
TS	TS	SETTINGS OPT	Opt i ons
STOP	STOP		St op
REC	REC	REC MODE	Rec
TEXT GOTO	TEXT / GO TO	REPEAT TEXT	Text
	RED	A	Red
	| <<		I <<
	GREEN	B	Gr een
	>>|		>>I
	YELLOW	C	Yel l ow
	REW		<<
	BLUE	D	Bl ue
	FWD		>>

Original	Rechange