Original		Rechange	
	Power		Power
BD/DVD	BD / DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
VCR/DVR	VCR / DVR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
CBL/SAT	CBL / SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
GAME	GAME	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
TV/TAPE	TV / TAPE	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TV/TAPE	TV / TAPE	SHIFT + TV 1	Shift + 1
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
PHONO	PHONO	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
PORT	PORT	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
NET	NET	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
MODE	Mode	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	Pause / Rev. Pla	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

Original		Rechange	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Stop	HOLD	Stop / Hold
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PLAY LIST <	Left / Play Lis		Left
ENTER	Enter	OK	OK
> PLAY LIST	Right / Play Lis		Right
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
CH ALBUM	CH+ / Album+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOLUME	Volume+	VOL	Vol +

Original		Rechange		Original		Rechange	
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
CH ALBUM -	CH- / Album-	CH PAGE −	CH- / Page-	SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
VOLUME ▼	Volume-	VOL −	Vol -				
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
1	1	TV 1	1				
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD - STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
CAPS >10 D.TUN	>10 / D.Tun /	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
CLR	CLR	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media				