Mandis shop

RRMCG1016MPPZ

Original		Rechange		Original	Rechange
POWER	Power		Power		
INPUT	Input	Source	Source		
MUTE	Mute	Mute Blank	Blank / Mute		
MENU	Menu	Menu	Menu		
▲	Up	▲	Up		
▼	Down	▼	Down		
BRIGHT+	Right / Bright +	▶	Right		
BRIGHT−	Left / Bright -	◀	Left		
ENTER	Enter	Enter	Enter		
VOL+	Vol +	Page▲ Vol	Vol + / Page +		
VOL−	Vol -	Page▼ Vol	Vol - / Page -		
RETURN	Return	Invert 3D	3D / Invert		
DISPLAY	Display	Auto	Auto		
MODE	Mode	Mode	Mode		
SIZE	Size	Aspect Eco	Eco / Aspect		

https://mandis.com/fr/Sharp/1616-7364-telecommande-replacement-pour-Sharp-RRMCG1016MPPZ.htm