Mandis shop

AK59- 00084K

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
USB	USB	APP MEDIA	Media
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
VIDEO SEL	Video Sel	HOME SMART	Smart
HDMI SEL	HDMI Sel	TIMER AV	AV
REPEAT 7	Repeat	REPEAT TEXT	Text
REPEAT A-B 9	A-B Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
REPEAT 7	7	7	7
8	8	8	8
REPEAT A-B 9	9	9	9

Original		Rechange	
I.SKIP 0	0/I.Skip	0	0
BOOKMARK	Bookmark	-/-- GUIDE	Guide
STEP	Step	SETTINGS OPT	Options
	<<	<<	<<
I.REPLAY	I.Replay	ECO 3D	3D
PAUSE	Pause		Pause
	>>	>>	>>
	I<<	I<<	I<<
STOP	Stop		Stop
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
	>>I	>>I	>>I
Tv VOL	Tv Vol +	+ VOL	Vol +
Tv VOL	Tv Vol -	VOL –	Vol -
TV/VIDEO	Tv/Video	SEARCH TV/R	TV/R
Tv CH	Tv CH+	+ CH	Ch +
Tv CH	Tv CH-	CH –	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original	Rechange	Original	Rechange
RETURN Return	RETURN BACK Back		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
ENTER Enter	OK Ok		
DISC MENU Disc Menu	E-MANUAL D.MENU D. Menu		
EZ VIEW EZ View	PICTURE FORMAT Format		
EXIT Exit	CLEAR EXIT Exit		
CANCEL Cancel	FAV PRE-CH Pre Ch		
SUBTITLE Subtitle	AD SUBT Subt		
AUDIO Audio	SOUND DUAL Dual		
INFO Info	DISPLAY INFO Info		
ZOOM Zoom	SHIFT + ZOOM Shift + Eject		