Mandis shop

RM-177R

Original		Rechange	
AUDIO MUTING	Audio Muting	MUTE	Mute
BAND	Band Tuner	SEARCH TV/R	TV/R
1	1 Tuner	1	1
2	2 Tuner	2	2
3	3 Tuner	3	3
4	4 Tuner	4	4
5	5 Tuner	5	5
< Tape		Left	
>Tape		Right	
< Rec Tape		SHIFT +	Shift + Left
> Rec Tape		SHIFT +	Shift + Right
<< Tape		<<	
>> Tape		>>	
Stop Rec Tape		Up	
Stop Tape		OK	Ok
Pause Tape		Down	
Play CD		PLAY MODE	Play

Original		Rechange	
Stop CD		Stop	
I<< CD		I<<	
>>I CD		>>I	
CD	CD	C	Yellow
PHONO	Phono	D	Blue
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol +
–	Vol-	VOL –	Vol -

https://mandisremotes.com/fr/Sony/1061871-82555-telecommande-de-remplacement-pour-Sony-RM-177R.html