Original	Rechange	Original	Rechange
System Standby	Power	Play	Play
Sleep	Sleep	Pause	Pause
Master Vol +	Vol +	Stop	Stop
Master Vol -	Vol -	Tv/Video/ANT	TV/R
Muting	Mute	Main Menu	Smart
Top Menu	Menu	Test Tone	Back
DVD Menu	D. Menu	Multi CH	3D
Up	Up	2CH	Subt
Down	Down	AFD	Dual
Right	Right	A. F. D.	List
Left	Left	+	Ch +
Enter	Ok	-	Ch -
Recall	Pre Ch	Menu >	Shift + Right
>>I / CH/ Preset +	>>I	< Menu	Shift + Left
I <</ CH/ Preset -	I <<	Tv CH+	Shift + Ch +
<<	<<	Tv CH-	Shift + Ch -
>>	>>	Tv Vol +	Shift + Vol +

Original		Rechange	
TV VOL	Tv Vol -	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -
TV/VTR D.SKIP	D. Skip/TV/VTR	REPEAT TEXT	Text
VIDEO 1	Video1	A	Red
VIDEO 2	Video 2	B	Green
SA-CD	SA- CD	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
MD/TAPE	MD/Tape	TIMER AV	AV
TUNER	Tuner	ZOOM ⏏	Eject
AV ⏻	Standby AV	SHIFT + ⏻	Shift + Power
1	1 Tuner	1	1
2	2 Tuner	2	2
3	3 Tuner	3	3
4	4 Tuner	4	4
5	5 Tuner	5	5
6	6 Tuner	6	6
7	7 Tuner	7	7
8	8 Tuner	8	8

Original		Rechange	
9	9 Tuner	9	9
0	0 Tuner	0	0
SHIFT >10 -/--	>10 Tuner/Shift/-/-	-/-- GUIDE	Guide
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D. Tuning/Return Tuner	DISPLAY INFO	Info
PRESET + ⏭	⏭/CH Preset+ Tuner	SHIFT + ⏭	Shift + ⏭
– CH/PRE ⏮	⏮/CH Preset- Tuner	SHIFT + ⏮	Shift + ⏮

Original		Rechange	
AV	Standby		Power
VIDEO 1	Video 1	A	Red
VIDEO 2	Video 2	B	Green
SA-CD	SA-CD	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
MD/TAPE	MD/Tape	TIMER AV	AV
TUNER	Tuner	ZOOM	Eject
MASTER VOL	Master Vol +	+ VOL	Vol +
	Master Vol -	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Rechange	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SHIFT >10	>10/Shift/-/-	GUIDE	Guide
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D. Tuning/Return	DISPLAY INFO	Info
TV/VTR D.SKIP	D. Skip/TV/VTR	REPEAT TEXT	Text
CH/PRE	I<<		I<<
PRESET +	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Original		Rechange	
	Standby CD		Power
	Video 1		Red
	Video 2		Green
	SA-CD		Yellow
	DVD		Blue
	MD/Tape		AV
	Tuner		Eject
	1 CD		1
	2 CD		2
	3 CD		3
	4 CD		4
	5 CD		5
	6 CD		6
	7 CD		7
	8 CD		8
	9 CD		9
	0 CD		0

Original		Rechange	
	>10/Shift/-/--		Guide
	Enter/D.Tuning/Return CD		Info
	I<< CD		I<<
	>>I CD		>>I
	<< CD		<<
	>> CD		>>
	Play CD		Play
	Pause CD		Pause
	Stop CD		Stop
	D.Skip/TV/VTR CD		Text
	Master Vol +		Vol +
	Master Vol -		Vol -
	Muting		Mute
	Standby Video		Shift + Power
	1 Video 1		Shift + 1
	2 Video 1		Shift + 2
	3 Video 1		Shift + 3

Original		Rechange		Original	Rechange
4	4 Video 1	SHIFT + 4	Shift + 4		
5	5 Video 1	SHIFT + 5	Shift + 5		
6	6 Video 1	SHIFT + 6	Shift + 6		
7	7 Video 1	SHIFT + 7	Shift + 7		
8	8 Video 1	SHIFT + 8	Shift + 8		
9	9 Video 1	SHIFT + 9	Shift + 9		
0	0 Video 1	SHIFT + 0	Shift + 0		
SHIFT >10	>10/ Shift/ -/ -- Video 1	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide		
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/ D. Tuning/ Return Video 1	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info		
TV/VTR D.SKIP	D. Skip/ TV/ VTR Video 1	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
CH/PRE	I << Video 1	SHIFT + <<	Shift + I <<		
	<< Video 1	SHIFT + <<	Shift + <<		
	>> Video 1	SHIFT + >>	Shift + >>		
PRESET +	>>I Video 1	SHIFT + >>I	Shift + >>I		
	Play Video 1	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play		
	Pause Video 1	SHIFT + II	Shift + Pause		
	Stop Video 1	SHIFT + ■	Shift + Stop		

Original	Rechange	Original	Rechange
St andby	Power	>10/ Shi f t/ - / - - MD/ Tape	Gui de
Vi deo 1	Red	Ent er / D. Tuni ng/ R t urn MD/ Tape	I nf o
Vi deo 2	Gr een	D. Ski p/ TV/ VTR MD/ Tape	Text
SA- CD	Yel l ow	I << MD/ Tape	I <<
DVD	Bl ue	>>I MD/ Tape	>>I
MD/ Tape	AV	<< MD/ Tape	<<
Tuner	Ej ect	>> MD/ Tape	>>
1 MD/ Tape	1	Pl ay MD/ Tape	Pl ay
2 MD/ Tape	2	Pause MD/ Tape	Pause
3 MD/ Tape	3	St op MD/ Tape	St op
4 MD/ Tape	4	Mut i ng	Mut e
5 MD/ Tape	5	Mast er Vol +	Vol +
6 MD/ Tape	6	Mast er Vol -	Vol -
7 MD/ Tape	7	St andby Vi deo	Shi f t + Power
8 MD/ Tape	8	1 Vi deo 2	Shi f t + 1
9 MD/ Tape	9	2 Vi deo 2	Shi f t + 2
0 MD/ Tape	0	3 Vi deo 2	Shi f t + 3

Original		Rechange		Original	Rechange
4	4 Video 2	SHIFT + 4	Shift + 4		
5	5 Video 2	SHIFT + 5	Shift + 5		
6	6 Video 2	SHIFT + 6	Shift + 6		
7	7 Video 2	SHIFT + 7	Shift + 7		
8	8 Video 2	SHIFT + 8	Shift + 8		
9	9 Video 2	SHIFT + 9	Shift + 9		
0	0 Video 2	SHIFT + 0	Shift + 0		
SHIFT >10	>10/ Shift/ -/ -- Video 2	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide		
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/ D. Tuning/ Return Video 2	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info		
TV/VTR D.SKIP	D. Skip/ TV/ VTR Video 2	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
CH/PRE	I << Video 2	SHIFT + <<	Shift + I <<		
PRESET +	>>I Video 2	SHIFT + >>I	Shift + >>I		
	<< Video 2	SHIFT + <<	Shift + <<		
	>> Video 2	SHIFT + >>	Shift + >>		
	Play Video 2	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play		
	Stop Video 2	SHIFT + ■	Shift + Stop		
	Pause Video 2	SHIFT + II	Shift + Pause		