Mandis shop

Pioneer 076E0SH05A

Original		Rechange	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
DVD/USB	DVD/USB	TIMER AV	AV
TOP MENU	Top Menu	SHIFT +	TOP MENU MENU Shift + Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
HOME MENU	Home Menu	HOME SMART	Smart
	Up		Up

Original		Rechange	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
STOP	Stop		Stop
	<<<I/<I		<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
	>>/II>/I>		>>
PREV	I<<		I<<
PAUSE	Pause		Pause
NEXT	>>I		>>I
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	SETTINGS OPT	Options
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject

Original	Rechange	Original	Rechange
DISPLAY Di spl ay	DISPLAY INFO I nf o		