Original		Rechange	
	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MODE	Mode	LIST SMART	Smart / List
	Power		Power
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
C	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
D	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Rechange	
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI - SAT 0	0
SELECT caps/num	Select / caps/nu	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
V+	V+	+ VOL	Vol +
SEARCH ?	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
V-	V-	VOL −	Vol -
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
INFO i	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
POP UP MENU	Pop Up Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Original	Rechange	Original	Rechange
Down	Down		
Top Menu	D. Menu / Top		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Prev	I<< / Preset-		
Next	>>I / Preset+		
Stop	Stop / Hold		
Slow	Shift + Play /		
REW	<< / Tune-		
FWD	>> / Tune+		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Angle / Rotate	Shift + Info / Angle		
Audio	Audio / Lang I/II		
Repeat	Shift + Green / APP /		
Shuffle / PIP	Shift + Blue / Prime		
URL / 2nd Audio	Text / Goto		