Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Blue	Blue / Prime Video / Random
Mute	Mute / Dimmer	Menu	Menu / Home
1	1	Back	Back / Return
2	2	Up	Up
3	3	Left	Left
4	4	OK	OK
5	5	Right	Right
6	6	EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	Down	Down
8	8	Exit	Exit / Cancel / Clear
9	9	P. Mode	Picture / Format
Info	Info / Angle	S. Mode	Sound / Title
0	0	Vol +	Vol +
List	Smart / List	Source	AV / Input / RDS
Red	Red / Netflix / Search	P+	CH+ / Page+
Green	Green / APP / Repeat	Vol -	Vol -
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	[≡]	Text / Goto

Original		Rechange		Original	Rechange
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
YouTube	You Tube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
Browser	Browser	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
⏸	Pause/[/≡]	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze		
■	Stop/[≡+]	HOLD ■	Stop / Hold		
	[≡♦]	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
◀◀	<</[≡o]	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
⏮	I<</[≡i]	PRESET- ⏮	I<< / Preset-		
⏭	>>I/[≡?]	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+		
▶▶	>>/[≡x]	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		