Original		Rechange	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Guide		Guide / EPG / -/--
	0		0
	Recall		Fav / Marker / PC
	Google Play		Display / Media
	YouTube	+	Shift + Yellow / YouTube /
	Netflix	+	Shift + Red / Netflix / Search

Original		Rechange	
	prime video	+	Shift + Blue / Prime
	Home	+	Shift + Menu /
	Up		Up
	Menu		Menu / Home
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Back		Back / Return
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Vol +		Vol +
	Smart/Colours		Smart / List
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	CH-		CH- / Page-
	[i+]		Info / Angle
	☼		Setup / OPT / Tools

Original		Rechange		Original		Rechange	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
	Subtitles	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				