Original		Rechange	
ON/OFF	On/Off	Power	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV GUIDE	Tv Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
VOL	Vol +	VOL	Vol +
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Rechange	
VOL	Vol -	VOL	Vol -
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio / Program

Original	Rechange	Original	Rechange
YouTube	SHIFT + YouTube (REPEAT A-B) — Shift + Yellow / YouTube /		
Netflix	SHIFT + NETFLIX (SEARCH) — Shift + Red / Netflix /		
Net+	TOP MENU / D.MENU — D. Menu / Top		
Rec/DVD Menu	REC MODE — Rec / Rec Mode		
I<<	PRESET- — I<< / Preset-		
>>I	PRESET+ — >>I / Preset+		
Stop	HOLD — Stop / Hold		
Rec List/DVD	SHIFT + REC MODE — Shift + Rec / Rec Mode		
<< PVR/Media	TUNE- — << / Tune-		
PVR/Media >>	TUNE+ — >> / Tune+		
Play	SLOW — Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
Red/Goto	NETFLIX (SEARCH) — Red / Netflix / Search		
Green/A-B	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow/Angle	YouTube (REPEAT A-B) — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Repeat	Prime Video (RANDOM) — Blue / Prime Video / Random		