Mandis shop

Panasonic H458SZ01G001

Original		Rechange	
⏻/I	Standby	⏻	Power
COMPUTER	Computer	Video Comp	Comp / Video
HDMI	HDMI	Mode	Mode
3D	3D	Invert 3D	3D / Invert
S-VIDEO	S-Video	Shift + Mode	Shift + Mode
VIDEO	Video	Shift + Video Comp	Shift + Comp / Video
FREEZE	Freeze	Timer Freeze	Freeze / Timer
IMAGE	Image	Info Help	Help / Info
KEYSTONE+	Up / Keystone+	▲	Up
KEYSTONE−	Down / Keystone-	▼	Down
INPUT	Left	◀	Left
INPUT	Input	Source	Source
MENU	Menu	Menu	Menu
MENU	Menu	Enter	Enter
MUTE	Mute	Mute Blank	Blank / Mute
AV MUTE	AV Mute	Shift + Mute Blank	Shift + Blank / Mute
AUTO ADJ.	Right	▶	Right

Original		Rechange	
AUTO ADJ.	Auto ADJ	Auto	Auto
ASPECT	Aspect	Aspect Eco	Eco / Aspect
VOLU −	Vol -	Page▼ Vol	Vol - / Page -
LUME +	Vol +	Page▲ Vol	Vol + / Page +

https://mandis.com/fr/Panasonic/1027-776-telecommande-de-remplacement-pour-Panasonic-H458SZ01G001.html