Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Return	Back
Open/Close	Options	OK	Ok
Setup	Text	Up	Up
1	1	Down	Down
2	2	Left	Left
3	3	A-B	Shift + Yellow
4	4	Repeat	Shift + Green
5	5	Right	Right
6	6	Display	Media
7	7	Search	Eject
8	8	Play/Pause	Play
9	9	Stop	Stop
0	0	I>/II>	Pause
Clear	Exit	>>I	>>I
MC	Format	<</<<I	I<<
Top Menu	D. Menu	>>/I>>	<<
Pop Menu / Menu	Menu	I<<	>>

Original		Rechange		Original	Rechange
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
HDMI	HDMI	SHIFT + 0	Shift + 0		
PIP	PIP	PROG SLEEP	Sleep		
PIP AUDIO	PIP Audio	DISC NAV LIST	List		
ANGLE	Angle	DISPLAY INFO	Info		
PROGRAM	Red/Program	A	Red		
PROGRAM	Red/Program	ECO 3D	3D		
DIGEST	Green/Digest	B	Green		
ZOOM	Yellow/Zoom	C	Yellow		
ZOOM	Yellow/Zoom	SEARCH TV/R	TV/R		
OSC	OSC	HOME SMART	Smart		
BOOKMARK	Blue/Bookmark	D	Blue		