Mandis shop

Sanyo B21402

Original		Rechange	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PRESET	Preset	PRESET-	I<< / Preset-
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
OK	OK	OK	OK
0	0	HDMI-SAT 0	0
INDEX	Index	ANGLE INFO	Info / Angle
⏻/I	Power	⏻	Power
CH/T	CH/Track-	CH PAGE	CH- / Page-

Original		Rechange	
TRACK +	CH/Track+	CH PAGE +	CH+ / Page+
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
PAUSE/STILL	Pause/Still	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
REW	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
SHOWVIEW	ShowView	LIST SMART	Smart / List
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
MENU/TV	Menu/Tv	HOME MENU	Menu / Home
TYPE	Type	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TV/VCR	TV/VCR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SP/LP	SP/LP	FORMAT PICTURE	Picture / Format
RESET	Reset	RETURN BACK	Back / Return
MEMORY	Memory	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VPS/PDC	VPS/PDC	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top

https://mandis.fr/Sanyo-10277-239-telecommande-remplacement-pour-Sanyo-B21402-652697.htm