Original		Rechange	
	Power		Power
	AUX	1	1
	AUX	A	Red
	TUNER / BAND	2	2
	TUNER / BAND	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
	TUNER / BAND	B	Green
	DVD / CD	3	3
	DVD / CD	D	Blue
	TV	C	Yellow
	TV	4	4
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	VCR	5	5
	Volume+	+ VOL	Vol +
	Volume-	VOL –	Vol -
	Muting	MUTE	Mute
	Subwoofer	SOUND DUAL	Dual
	Dd Prologic	SETTINGS OPT	Options

Original		Rechange	
	Super SRND	AD SUBT	Subt
	Simulated ST.	APP MEDIA	Media
	SFC	DISC NAV LIST	List
	Mix 2ch	HOME SMART	Smart
	Test	REPEAT TEXT	Text
	CH Select	OK	Ok
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH –	Ch -

Original		Rechange	
Power		Power	
AUX		SHIFT + 1	Shift + 1
AUX		A	Red
TUNER / BAND		SHIFT + 2	Shift + 2
TUNER / BAND		SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
TUNER / BAND		B	Green
DVD / CD		SHIFT + 3	Shift + 3
DVD / CD		D	Blue
TV		C	Yellow
TV		SHIFT + 4	Shift + 4
TV		SEARCH TV/R	TV/R
VCR		SHIFT + 5	Shift + 5
Volume+		+ VOL	Vol +
Volume-		VOL –	Vol -
Muting		MUTE	Mute
1 / Disc 1		1	1
2 / Disc 2		2	2

Original		Rechange	
3 / Disc 3		3	3
4 / Disc 4		4	4
5 / Disc 5		5	5
6		6	6
7		7	7
8		8	8
9		9	9
0		0	0
≥10 / -/--		-/-- GUIDE	Guide
Disc		FAV PRE-CH	Pre Ch
Pause		II	Pause
<< Slow/Search		<<	<<
Slow/Search >>		>>	>>
Play		PLAY MODE ▶	Play
I<< Skip		I<<	I<<
Stop		■	Stop
Skip >>I		>>I	>>I

Original	Rechange
Disc Manager	D. Menu
Play Mode	Shift + Play
Clear	Exit
Repeat	Text
A-B Repeat	Shift + Text
Title	Smart
Marker	Media
Return	Back
Display	Info
Up / On	Up
Down / Off	Down
Left	Left
Right	Right
Select	Ok
Menu	Menu
Set Up	Options
Sub Title	Subt

Original	Rechange
Audio	Dual
Angle	Format
FL Display	Shift + Info
Timer	AV

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power		
TV/ AV	AV		
CH+	Ch +		
CH-	Ch -		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
≥10 / -/ - -	Gui de		

Original		Rechange	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	≥10 / -/--		Gui de
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	St op		St op
	<<		<<
	>>		>>

Original		Rechange	
	Pl ay		Pl ay