Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Play	Menu Off	Exit
Reveal	Pause	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Subt. List	Subt	Volume+	Vol +
Sleep Timer	Sleep	Chan. Up	Ch +
Info	Info	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Rechange
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide
0/10	0
2. Fav P/C 2.	Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Audio-	<<
Audio+	>>
Yellow	Yellow
Game Coo	List
On/Tim	>>I
Disp	3D
Off/Tim	I <<
Blue	Blue
Mix Scan	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R
Bright- Sys	Options

Original	Rechange
Tone-	SHIFT + VOL − Shift + Vol -
Color+ P. Std	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format
Tone+	SHIFT + + VOL Shift + Vol +
Store Text	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text
Bright+ Mode	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu
Search	SHIFT + ▲ Shift + Up
Tune-	SHIFT + ◀ Shift + Left
Aft/Caf	SHIFT + OK Shift + Ok
Tune+	SHIFT + ▶ Shift + Right
Browse	APP MEDIA Media
Contrast+	SHIFT + + CH Shift + Ch +
View	HOME SMART Smart
Contrast-	SHIFT + CH − Shift + Ch -
Color- S. Std	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
On Pip	SHIFT + 1 Shift + 1
Swap	SHIFT + 2 Shift + 2
4. # 16:9	PICTURE FORMAT Format

Original	Rechange	Original	Rechange
Still	SHIFT + 4 Shift + 4		
3. *	SHIFT + GUIDE Shift + Guide		
Surround	SHIFT + A Shift + Red		
Nicam/Mono	SHIFT + B Shift + Green		
Level L	SHIFT + C Shift + Yellow		
Level R/Woofer	SHIFT + D Shift + Blue		