Mandis shop

Panasonic N2QAYB000630

Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5
6mno	6	6	6
7pqrs	7	7	7
8tuv	8	8	8
9wxyz	9	9	9
0	0	0	0
CANCEL	Cancel	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
DISC/SD	Disc/SD	TIMER AV	AV

Original		Rechange	
RADIO/EXT-IN iPod	iPod/Radio/Ext-I	SEARCH TV/R	TV/R
PIP	PIP	ECO 3D	3D
SEARCH <<	<< Search/Slow	<<	<<
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
SEARCH >>	Search/Slow >>	>>	>>
SKIP ⏮	I<< Skip/↓	I<<	I<<
PAUSE	Pause	❚❚	Pause
SKIP ⏭	Skip >>I/↑	>>I	>>I
STOP	Stop	■	Stop
STATUS	Status	DISC NAV LIST	List
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
VIERA CAST	Viera Cast	APP MEDIA	Media
HOME	Home	HOME SMART	Smart
POP-UP MENU TOP MENU	Pop-Up Menu/Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
▲	Up	▲	Up
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Original		Rechange		Original	Rechange
▼	Down	▼	Down		
▶	Right / II >	▶	Right		
◀	< I / Left	◀	Left		
OK	OK	OK	Ok		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
SOUND -CH SELECT	Sound/ CH	AD SUBT	Subt		
SURROUND -SLEEP	Surround/ Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info		
TV	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power		
INPUT AV	Av/ Input Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV		
VOL +	Vol + Tv	+ CH	Ch +		
VOL −	Vol - Tv	CH −	Ch -		