Mandis shop

Maxell MXSP-SB3000

Original		Rechange	
	POWER		Power
	DIM	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
	HDMI 1	TV 1	1
	HDMI 2	DVD 2	2
	HDMI 3	CD-STB 3	3
	ARC	VIDEO 4	4
	OPT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	OPT	TAPE 5	5
	COAX	TUNER 6	6
	LINE IN 1	AUX-HDD 7	7
	LINE IN 2	USB 8	8
	BT	BLUETOOTH 9	9
	VOL+	+ VOL	Vol +
	VOL+		Up
	PAIR	LIST SMART	Smart / List
	SKIP PREV.	PRESET-	I<< / Preset-
	SKIP PREV.	TUNE-	<< / Tune-

Original		Rechange	
	SKIP PREV.		Left
	PLAY / PAUSE	SLOW	Play / Slow
	PLAY / PAUSE	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	PLAY / PAUSE	OK	OK
	SKIP NEXT		Right
	SKIP NEXT	PRESET+	>>I / Preset+
	SKIP NEXT	TUNE+	>> / Tune+
	VOL -	VOL –	Vol -
	VOL -		Down
	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	BASS	TITLE SOUND	Sound / Title
	SRS	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

https://mandis.tv/fr/Maxell/1036-799-telecommande-de-remplacement-pour-Maxell-MXSP-SB3000.htm