Original		Rechange	
POWER ON	Power On	Power	Power
STANDBY	Standby	Shift	Shift + Power
FOCUS	Focus	Focus / Volt	Volt / Focus
ZOOM	Zoom	Aspect / Eco	Eco / Aspect
SHIFT	Shift	Source	Source
MENU	Menu	Menu	Menu
SHUTTER	Shutter	Play / +	+ / Play
ON SCREEN	On-Screen	Mode	Mode
TEST PATTERN	Test Pattern	Auto	Auto
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	Enter	Enter
RGB 1/2	RGB 1/2	Timer / Freeze	Freeze / Timer
DIGITAL LINK	Digital Link	Page▼ / Vol	Vol - / Page -
DVI-D	DVI-D	Stop / —	- / Stop

Original		Rechange	
VIDEO	Video	Video / Comp	Comp / Video
SDI	SDI	Info / Help	Help / Info
HDMI	HDMI	Invert / 3D	3D / Invert
FUNCTION	Function	Page▲ / Vol	Vol + / Page +
STATUS	Status	Shift + Auto	Shift + Auto
DEFAULT	Default	Mute / Blank	Blank / Mute
1	1	Shift + Page▲ / Vol	Shift + Vol + / Page +
2	2	Shift + Play / +	Shift + + / Play
3	3	Shift + Focus / Volt	Shift + Volt / Focus
4	4	Shift + Page▼ / Vol	Shift + Vol - / Page -
5	5	Shift + Stop / —	Shift + - / Stop
6	6	Shift + Info / Help	Shift + Help /
7	7	Shift + Aspect / Eco	Shift + Eco / Aspect
8	8	Shift + Invert / 3D	Shift + 3D /
9	9	Shift + Mute / Blank	Shift + Blank / Mute
0	0	Shift + Video / Comp	Shift + Comp / Video
AUTO SETUP	Auto Setup	Shift + Menu	Shift + Menu

Original	Rechange	Original	Rechange
ID SET I D SET	Shift + Shift + Up		