Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
RECORD	Record	REC MODE	Rec
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
	→>	HOME SMART	Smart
OK	OK	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
SV/V+	SV/V+	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Original		Rechange	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
⊿ +	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
🔇	Mute	MUTE	Mute
P◀P	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch
P +	P+	+ CH	Ch +
−	P-	CH −	Ch -
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
◀◀	<<	«	<<
▶▶	>>	»	>>
INDEX ▶I	>I / Index	»I	>>I
STOP ■	Stop	■	Stop
STILL ▶I◀	>I < Still	II	Pause

Original	Rechange	Original	Rechange
Tel et ext	REPEAT TEXT Text		
Hol d	A Red		
Reveal	B Gr een		
Si ze	C Yel l ow		
Cancel	D Bl ue		