Original		Rechange	
RECEIVER	Standby / On	Power	
SELECT	INPUT NEXT	CH +	Ch +
INPUT	INPUT PREV.	CH –	Ch -
D.ACCESS •/CLR	D. Access	A	Red
PQLS	PQLS	ECO 3D	3D
BD	BD	SHIFT + 1	Shift + 1
DVD	DVD	SHIFT + 2	Shift + 2
BDR DVR	DVR / BDR	SHIFT + 3	Shift + 3
HDMI	HDM	SHIFT + 4	Shift + 4
TV	TV	SHIFT + 5	Shift + 5
CD	CD	SHIFT + 6	Shift + 6
NET	NET	SHIFT + 7	Shift + 7
ADPT	ADPT	SHIFT + 8	Shift + 8
USB iPod	iPod / USB	SHIFT + 9	Shift + 9
CBL SAT	SAT / CBL	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
TUNER	TUNER	SHIFT + 0	Shift + 0
STATUS	i / Status	DISPLAY INFO	Info

Original		Rechange	
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
–	Volume-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
AUDIO PARAMETER TOP MENU	Audio	APP MEDIA	Media
VIDEO PARAMETER TOOLS MENU	Video	HOME SMART	Smart
VIDEO PARAMETER TOOLS MENU	Tools Menu	SETTINGS OPT	Options
HOME MENU iPod CTRL	Home Menu	TOP MENU MENU	Menu
HOME MENU iPod CTRL	iPod Ctrl.	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
PHASE	Features PHASE	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
MPX	MPX	SHIFT +	Shift + Pause
MPX	Pause		Pause

Original		Rechange	
BAND	BAND	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
Play	Play	PLAY MODE	Play
PTY	PTY	SHIFT + ■	Shift + Stop
Stop	Stop	■	Stop
– PRE	Preset -	SHIFT + ⏮	Shift + I<<
– PRE	I<<	⏮	I<<
SET +	Preset +	SHIFT + ⏭	Shift + >>I
SET +	>>I	⏭	>>I
– TU	Tune-	SHIFT + ◀◀	Shift + <<
– TU	<<	◀◀	<<
NE +	Tune+	SHIFT + ▶▶	Shift + >>
NE +	>>	▶▶	>>
AUTO/ALC DIRECT LIST	Auto / ALC /	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
STANDARD TENING MO	Standard	PICTURE FORMAT	Format
2	2	2	2
ADV SURR DE	Adv. Surr.	AD SUBT	Subt

Original		Rechange	
3	3	3	3
SIGNAL SEL 4	4	4	4
SIGNAL SEL 4	Signal Sel.	TIMER AV	AV
MCACC	MCACC	ZOOM ⏏	Eject
5	5	5	5
CH LEVEL 6	6	6	6
CH LEVEL 6	CH. Level	-/-- GUIDE	Guide
SPEAKERS 7	7	7	7
SPEAKERS 7	Speakers	DISC NAV LIST	List
DIMMER 8	Dimmer	D	Blue
DIMMER 8	8	8	8
SLEEP 9	9	9	9
SLEEP 9	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
0	0	0	0
CLASS ENTER	Class	C	Yellow
DISP	DISP	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
+Favorite AUDIO	+Favorite	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Rechange	
Favorite AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
AUTO S.RTRV	Auto S. RTRV	CLEAR EXIT	Exit
CH+	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
CH–	Shuffle	REPEAT TEXT	Text

Original	Rechange