Mandis shop

RC- 1028

Original	Rechange	Original	Rechange
Open/ Close	Eject	I <<	I <<
1	1	>>I	>>I
2	2	Pause	Pause
3	3	Display	Info
4	4	Time	AV
5	5	Repeat	Text
6	6	Program	Sleep
7	7	Direct	Smart
8	8	Call	Media
9	9	Random	TV/ R
0	0	A- B	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text
+10	Guide		
Clear	Exit		
Play	Play		
Stop	Stop		
>>	>>		
<<	<<		

https://mandis.com/fr/Denon/1625-1928-telecommande-replacement-pour-Denon-RC-1028-0094-0178-0.htm