Original	Rechange	Original	Rechange
Open/Close	Eject / Surround	ADD/Clear	Fav / Marker / PC
Standby/On	Power	Navigation	Guide / EPG / -/--
DV	Shift + 2	Setup	Setup / OPT /
TV	Shift + 1	Up	Up
AV	AV / Input / RDS	Title	Sound / Title
AV	Shift + 4	Left	Left
Scan	Shift + 3	Select	OK
1	1	Right	Right
2	2	Menu	Menu / Home
3	3	Down	Down
4	4	Disc Oper	D. Menu / Top
5	5	Timer	Sleep / Timer
6	6	Rec/OTR	Rec / Rec Mode
7	7	Edit	Smart / List
8	8	Play	Play / Slow
9	9	Stop	Stop / Hold
0	0	Pause/Step	Pause / Step / Freeze

Original	Rechange	Original	Rechange
MUTE — Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer	PROG — Prog	PROGRAM TV/ RADIO — TV/ Radio /
REV — <<	TUNE- — << / Tune-	RANDOM — Random	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
PREV — I <<	PRESET- — I << / Preset-	PS/IS — PS/IS	FORMAT PICTURE — Picture / Format
CH+ — CH+	+ CH PAGE — CH+ / Page+	GOTO — Goto	GOTO TEXT — Text / Goto
VOL+ — Vol +	+ VOL — Vol +		
FWD — >>	TUNE+ — >> / Tune+		
NEXT — >>I	PRESET+ — >>I / Preset+		
CH- — CH-	CH PAGE — CH- / Page-		
VOL- — Vol -	VOL — Vol -		
AUDIO — Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II		
SUBTITLE — Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
ANGLE — Angle	ANGLE INFO — Info / Angle		
RETURN — Return	RETURN BACK — Back / Return		
REPEAT — Repeat	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
SLOW — Slow	SHIFT + SLOW — Shift + Play /		
ZOOM — Zoom	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
DISPLAY — Display	MEDIA DISPLAY — Display / Media		