Original		Rechange	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual
	Mute	MUTE	Mute
	Home	TOP MENU MENU	Menu
V +	V+	+ VOL	Vol +

Original		Rechange	
V −	V-	VOL −	Vol -
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
G	[G]	GUIDE	Guide
i	i	DISPLAY INFO	Info
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
YouTube	YouTube	HOME SMART	Smart
prime video	Prime Video	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
	☼1	PICTURE FORMAT	Format
	Red	A	Red

Original		Rechange	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	<<		<<
	Pause		Pause
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop

Original	Rechange