Original		Rechange	
power	power		Power
mute	mut e	MUTE	Mut e
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
P-	P-	SHIFT + CH −	Shi f t + Ch -
P-	P-	K<	I <<
P+	P+	>>I	>>I
P+	P+	SHIFT + CH +	Shi f t + Ch +
DIGITAL TV	Di gi t al TV	SEARCH TV/R	TV/ R

Original		Rechange	
Radio	Radi o	SHIFT + SEARCH TV/R	Shi f t + TV/ R
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pr e Ch
	Up		Up
	Up	+ CH	Ch +
	Lef t		Lef t
	Lef t	VOL −	Vol -
SLCT	SLCT	OK	Ok
	Ri gh		Ri ght
	Ri ght	+ VOL	Vol +
	Down		Down
	Down	CH −	Ch -
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
PAUSE	Pause	II	Pause
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shi f t + Dual
EPG	EPG	GUIDE	Gui de
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SAT	SAT	HOME SMART	Smart

Original		Rechange		Original	Rechange
FUNC	FUNC	APP MEDIA	Medi a		
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t		