Mandis shop

Original	Rechange
Power	Power
Mute	MUTE Mute
1	1 1
2	2 2
3	3 3
4	4 4
5	5 5
6	6 6
7	7 7
8	8 8
9	9 9
0	0 0
AV	TIMER AV AV
-/--	-/-- GUIDE Guide
TV TX	REPEAT TEXT Text
OK	OK Ok
Up / CH+	Up

Original	Rechange
Up / CH+	+ CH Ch +
Down / CH-	Down
Down / CH-	CH – Ch -
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	+ VOL Vol +
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	VOL – Vol -
[≡i]	DISPLAY INFO Info
Mix	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text
Brightness	SHIFT + 1 Shift + 1
Contrast	SHIFT + 2 Shift + 2
Color	SHIFT + 3 Shift + 3
Menu	TOP MENU MENU Menu
Red	A Red
Green	B Green
Yellow	C Yellow
Blue	D Blue

Original		Rechange	
STOP	Stop	■	Stop
REVEAL	Reveal	PLAY MODE ▶	Play
UPDATE	Update	❚❚	Pause
CLOCK	Clock	SETTINGS OPT	Options
SUB	Sub	AD SUBT	Subt
DOUBLE	Double	SOUND DUAL	Dual
A B	Stereo A B	⏮	I <<
	Stereo Sol	«	<<
	Stereo Fa	»	>>
	Stereo ◣◢	⏭	>>I
PS	Stereo PS	DISC NAV LIST	List

Original	Rechange