Mandis shop

Bel son BSA4700

Original		Rechange		Original	Rechange
STANDBY	Standby		Power		
MUTE	Mute	MUTE	Mute		
+ CEN	CEN+	1	1		
CEN −	CEN-	4	4		
+ SUR	SUR+	2	2		
SUR −	SUR-	5	5		
+ SUB	SUB+	3	3		
SUB −	SUB-	6	6		
INPUT SEL	Input SEL	TIMER AV	AV		
DSP	DSP	HOME SMART	Smart		
+ BASS	Bass+		Up		
BASS −	Bass-		Down		
+ TREBLE	Treble+	+ CH	Ch +		
TREBLE −	Treble-	CH −	Ch -		
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +		
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -		

https://mandis.tv/fr/Belson/1075234-telecommande-de-remplacement-pour-Belson-BSA4700.htm