Mandis shop

Optoma GT750

Original	Rechange
ON	Power
OFF	SHIFT + Shift + Power
4: 3	Red
16: 9	Green
LBX	Yellow
16: 10	Blue
NATIVE	SHIFT + Shift + Red
MODE	Info
CONTRAST	Media
3D FORMAT /	Format
3D	3D
BIGHTNESS	Smart
UP	Up
VOL+	Vol +
DOWN	Down
VOL-	Vol -
LEFT / SOURCE	Left

Original	Rechange
SOURCE	AV
RIGHT /	Right
ENTER	Ok
MENU	Menu
INPUT HDMI 1	1
INPUT HDMI 2	2
INPUT VGA	3
INPUT S-VIDEO	4
INPUT VIDEO	5

https://mandis.mdrs.co.fr/Optoma/10380-9481-telecommande-de-replacement-pour-Optoma-GT750.htm