Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	[≡♦] / F. P.	Smart / List
Mute	Mute / Dimmer	[≡i] / Index	Display / Media
Off Timer	Sleep / Timer	[≡+] / Hold	Shift + Stop /
Guide	Guide / EPG / -/--	1	1
Up	Up	2	2
Tv/AV	AV / Input / RDS	3	3
Left	Left	4	4
OK	OK	5	5
Right	Right	6	6
Menu	Menu / Home	7	7
Down	Down	8	8
Exit	Exit / Cancel / Clear	9	9
Red	Red / Netflix / Search	C	Back / Return
Green	Green / APP / Repeat	0/ VCR	0
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	0/ VCR	Shift + 4
Blue	Blue / Prime Video / Random	i	Info / Angle
[≡] / Text	Text / Goto	CH+	CH+ / Page+

Original	Rechange	Original	Rechange
Vol +	Vol +		
CH-	CH- / Page-		
Vol -	Vol -		
[+] / Aspect	Picture / Format		
N	D.Menu / Top		
Power VCR	Shift + Power		
Rec VCR	Rec / Rec Mode		
Programme Down	Shift + CH- /		
Programme Up	Shift + CH+ /		
<< VCR	<< / Tune-		
>> VCR	>> / Tune+		
Stop VCR	Stop / Hold		
Pause/Step VCR	Pause / Step / Freeze		
Play VCR	Play / Slow		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power DVD	Power		
Rec DVD	Rec / Rec Mode		
Programme Down	CH- / Page-		
Programme Up	CH+ / Page+		
I<< DVD	I<< / Preset-		
>>I DVD	>>I / Preset+		
Stop DVD	Stop / Hold		
Pause/Step DVD	Pause / Step / Freeze		
Play DVD	Play / Slow		