Mandis shop

APPLE APPLE TV

Original		Rechange		Original	Rechange
	Up		Up		
	Left		Left		
	OK	OK	OK		
	Right		Right		
	Down		Down		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		

https://mandisremotes.com/fr/APPLE/1063935-79779-telecommande-de-remplacement-pour-APPLE-Apple-Tv.html