Mandis shop

Denon RC-869

Original	Rechange
Power Off	SHIFT + Power
Power	Power
DVD	2
VDP	SHIFT + 2
Tuner	6
Shift	Smart / List
TV/DBS	1
V. AUX	7
Phono	9
Channel +	CH+ / Page+
VCR-1	4
CD	3
MD/Tape-1	5
Channel -	CH- / Page-
VCR-2	SHIFT + 4
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+

Original	Rechange
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
I<<<Volume-	I<< / Preset-
>>I/Volume+	>>I / Preset+
Pause	Pause / Step / Freeze
<Disc Skip+	Rec / Rec Mode
Dolby/DTS	Zoom / Size
Direct	Audio / Lang I/II
Master Vol +	Vol +
DSP Simulation	Picture / Format
5CH / 7CH Stereo	Subtitle / EQ
Stereo	Sound / Title
Master Vol -	Vol -
Input Mode	Red / Netflix / Search
Input Analog	Green / APP / Repeat
Ext. In	Yellow / YouTube / Repeat
Muting	Mute / Dimmer

Original	Rechange	Original	Rechange
Tuning Down	SHIFT + TUNE- Shift + << /	Output	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
Tuning Up	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /	Speaker	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
System Setup	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
Up	Up		
Surround	SURROUND Eject / Surround		
Band	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
Enter	OK OK		
CH Select	HOME MENU Menu / Home		
Mode Tuner	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
Left	Left		
Right	Right		
Memory	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /		
Status / Displa	MEDIA DISPLAY Display / Media		
Down	Down		
On Screen	ANGLE INFO Info / Angle		
T. Tone	GOTO TEXT Text / Goto		
Multi EQ	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		