Mandis shop

RM-RXUA3

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
CD ►/II	Play/Pause CD	PLAY MODE ►	Play
CD ■/CLEAR	Stop/Clear	■	Stop
TUNER /BAND	Tuner/Band	SEARCH TV/R	TV/R
DOWN ⏮ SEARCH	I<<	⏮	I<<
⏭ UP SEARCH	Search >>I/Up	⏭	>>I
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide

Original		Rechange	
MEMORY	Memory	SETTINGS OPT	Options
CALL	Call	RETURN BACK	Back
INTRO	Intro	OK	Ok
RANDOM	Random	APP MEDIA	Media
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
CD DOOR ⏏	Eject CD	FAV PRE-CH	Pre Ch
EDIT	Edit	D	Blue
SIDE A/B	Side A/B	A	Red
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
ACTIVE HYPER-BASS	Active Hyper-Bass	HOME SMART	Smart

https://mandis-shop.fr/JVC-10418-332-telecommande-de-remplacement-pour-JVC-RM-RXUA3.htm