Original	Rechange
Receiver On	Power
Receiver Standby	Shift + Power
Power TV	Stop / Hold
DVD/6CH	Shift + 2
Video 1	Shift + 1
Video 2	Shift + 4
Video 3	Shift + 8
CD/DVD	Shift + 3
MD/Tape	Shift + 5
Phono	Shift + 9
AV Aux	Shift + 7
Tuner	Shift + 6
Active EQ	Subtitle / EQ
1	1
2	2
3	3
TV Input	Shift + AV / Input / RDS

Original	Rechange
4	4
5	5
6	6
TV Mute	Pause / Step / Freeze
7	7
8	8
9	9
TV Vol +	Shift + Vol +
+100	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0
+10	Guide / EPG / -/--
TV Vol -	Shift + Vol -
Tone	Text / Goto
Bass Boost	Red / Netflix / Search
Loudness	Green / APP / Repeat
Mute	Mute / Dimmer
Top Menu/Set Up	Setup / OPT / Tools

Original	Rechange
Up	Up
Menu/Sound	Menu / Home
Volume Up	Vol +
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Volume Down	Vol -
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Band	Play / Slow
Auto/Mono	Sound / Title
Sleep	Sleep / Timer
P.Call -	I<< / Preset-
P.Call +	>>I / Preset+
Tuning-	<< / Tune-
Tuning+	>> / Tune+
Listen Mode Up	CH+ / Page+

Original	Rechange
DSP Mode	Yellow / YouTube / Repeat
Dolby Virtual	Blue / Prime Video / Random
Listen Mode Down	CH- / Page-
Stereo	Audio / Lang I/II
THX	D.Menu / Top
Input Mode	Smart / List
Disc Select/Input Select	AV / Input / RDS
Disc Skip	Display / Media