Original		Rechange	
	Power		Power
ENERGY SAVING	Energy Saving	ECO 3D	3D
TV/PC	TV/PC	APP MEDIA	Media
INPUT	Input	TIMER AV	AV
TV/RAD	Tv/Rad	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
Q.VIEW	Q.View	HOME SMART	Smart

Original		Rechange	
LIST	List	DISC NAV LIST	List
MARK FAV	FAV / Mark	FAV PRE-CH	Pre Ch
RATIO	Ratio	PICTURE FORMAT	Format
MUTE	Mute	MUTE	Mute
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
P PAGE	P+	+ CH	Ch +
P PAGE	P-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q.MENU	Q.Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original		Rechange	
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
T.OPT	T. Opt.	SETTINGS OPT	Options
Auto Config.	Auto Config.	SOUND DUAL	Dual
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>

Original	Rechange