Original		Rechange	
Power	Power	Power	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
Red	Red	A	Red
Green	Green	B	Green
Yellow	Yellow	C	Yellow
Blue	Blue	D	Blue
Display	Display	DISPLAY INFO	Info
P. Mode	P. Mode	PICTURE FORMAT	Format

Original		Rechange	
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH+	CH+	▲	Up
CH-	CH-	CH −	Ch -
CH-	CH-	▼	Down
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL+	Vol +	▶	Right
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
VOL-	Vol -	◀	Left
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Menu	Menu	OK	Ok
S. Mode	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
Mute	Mute	MUTE	Mute
Still	Still	❚❚	Pause
Zoom	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
Lang	Lang	SOUND DUAL	Dual
Video	Video	SHIFT + 1	Shift + 1

Original		Rechange		Original	Rechange
S-Video	S- Vi deo	SHIFT + 2	Shi f t + 2		
PC	PC	SHIFT + 3	Shi f t + 3		
Recall	Recal l	RETURN BACK	Back		
Time	Ti me	TIMER AV	AV		
YPbPr	YPbPr	HOME SMART	Smart		
YCbCr	YCbCr	APP MEDIA	Medi a		