Mandis shop

DIGIQUEST RICD1201

Original		Rechange	
	Power		Power
	I <<		I <<
	<<		<<
	>>		>>
	>>I		>>I
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Mute	MUTE	Mute
TV/R	Red / TV/R	A	Red
TV/R	Red / TV/R	SEARCH TV/R	TV/R
SUBTITLE	Green / Subtitl	B	Green
SUBTITLE	Green / Subtitl	AD SUBT	Subt
TTX	Yellow / TTX	C	Yellow
TTX	Yellow / TTX	REPEAT TEXT	Text
INFO	Blue / Info	D	Blue
INFO	Blue / Info	DISPLAY INFO	Info

Original		Rechange	
EPG	EPG	GUIDE	Guide
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
REC	Rec	REC MODE	Rec
FAV	Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ PAGE	Page+	+ CH	Ch +
PAGE -	Page-	CH -	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2

Original		Rechange		Original	Rechange
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
AR	AR	HOME SMART	Smart		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		