Mandis shop

Benq RCV013

Original		Rechange
ON	On	Power
OFF	Off	Shift + Power
[+]	[+]	Shift + Invert 3D / 3D /
PIC MODE	Pic Mode	Auto
LUMIEXPERT BOOST	Lumiexpert Boost	Shift + Aspect Eco / Shift + Eco / Aspect
▲	Up	Up
▼	Down	Down
▶	Right	Right
◀	Left	Left
OK	OK	Enter
BACK	Back	Shift + Source
MENU	Menu	Menu
SOURCE	Source	Source
Vol+	Vol+	Page▲ Vol / Vol + / Page +
Vol-	Vol-	Page▼ Vol / Vol - / Page -
Mute	Mute	Mute Blank / Blank / Mute
I<	I<	Video Comp / Comp / Video

Original		Rechange
⏸	Pause	Invert 3D / 3D / Invert
⏭	>I	Timer Freeze / Freeze / Timer
⏮	<<	Info Help / Help / Info
▶	Play	Play + / + / Play
⏩	>>	Focus Volt / Volt / Focus
■	Stop	Stop - / - / Stop
SOUND MODE	Sound Mode	Mode / Mode
ECO BLANK	Eco Blank	Aspect Eco / Eco / Aspect

https://mandisremotes.com/fr/Benq/1064580-95208-telecommande-de-remplacement-pour-Benq-RCV013-5JJGY06001.html