Original	Rechange
Power	Power
Mute	Mute
<<	<<
>>	>>
I<<	I<<
>>I	>>I
PG+	Smart
PG-	Media
Menu	Menu
Exit	Exit
Up / CH+	Up
Up / CH+	Ch +
Down / CH-	Down
Down / CH-	Ch -
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	Vol +
Left / Vol -	Left

Original	Rechange
Left / Vol -	Vol -
OK	Ok
Info	Info
FAV	Pre Ch
TV / Radio	TV/R
Recall	Back
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Audio	Dual

Original		Rechange		Original	Rechange
SUB	Sub	AD SUBT	Subt		
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text		
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Gui de		
▶	Pl ay	PLAY MODE ▶	Pl ay		
TIMESHIFT ⏸	Pause / Ti meshi f	⏸	Pause		
■	St op	■	St op		
●	Rec	REC MODE ●	Rec		
ZOOM	Red / Zoom	A	Red		
ZOOM	Red / Zoom	ZOOM ⏏	Ej ect		
ASPECT	Gr een / Aspect	B	Gr een		
V-FORMAT	Yel l ow / V- For ma	C	Yel l ow		
V-FORMAT	Yel l ow / V- For ma	PICTURE FORMAT	For mat		
TIMER	Bl ue / Ti mer	D	Bl ue		
TIMER	Bl ue / Ti mer	TIMER AV	AV		