Mandis shop

Panasonic N2QAYC000080

Original		Rechange	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
USB	USB	USB 8	8
CD	CD	CD - STB 3	3
RADIO	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
⏮/◀◀	I<</<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶/II	Play/Pause	SLOW ▶	Play / Slow
▶▶/⏭	>>I/>>	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol+
VOL−	Vol-	VOL −	Vol-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
PLAY MENU	Play Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Rechange	
▲	Album Down	CH PAGE −	CH- / Page-
▼	Album Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+
OK	OK	OK	OK

https://mandisremotes.com/fr/Panasonic/1064915-24506-telecommande-de-remplacement-pour-Panasonic-N2QAYC000080.html