| Original | Rechange |
|---|---|
| Standby FM-AM | Power |
| Volume Down | Vol - |
| Volume Up | Vol + |
| L FM-AM | Left |
| R FM-AM | Right |
| Front | Up |
| Rear | Down |
| 1 FM-AM | 1 |
| 2 FM-AM | 2 |
| 3 FM-AM | 3 |
| 4 FM-AM | 4 |
| 5 FM-AM | 5 |
| 6 FM-AM | 6 |
| 7 FM-AM | 7 |
| 8 FM-AM | 8 |
| 9 FM-AM | 9 |
| 10/0 FM-AM | 0 |

| Original | Rechange |
|---|---|
| AMS/-/-- FM-AM | Guide / EPG / -/-- |
| Memo/CH/PGM | Fav / Marker / PC |
| + FM-AM | CH+ / Page+ |
| - FM-AM | CH- / Page- |
| Mute FM-AM | Mute / Dimmer |
| Mode FM-AM | D.Menu / Top |
| Deck A | Red / Netflix / Search |
| Deck B | Green / APP / Repeat |
| FM/AM | Blue / Prime Video / Random |
| CD | Yellow / YouTube / Repeat |
| TV | TV/Radio / |
| VCR | Smart / List |
| Phono | Zoom / Size |
| Tape | Display / Media |
| CDV | AV / Input / RDS |
| 1 Phono | SHIFT + 1 — Shift + 1 |
| 2 Phono | SHIFT + 2 — Shift + 2 |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| 3 Phono | SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3 | UP Volume Up | SHIFT + VOL + — Shift + Vol + |
| 4 Phono | SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4 | DOWN Volume Down | SHIFT + VOL – — Shift + Vol - |
| 5 Phono | SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5 | | |
| 6 Phono | SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6 | | |
| 7 Phono | SHIFT + AUX-HDD 7 — Shift + 7 | | |
| 8 Phono | SHIFT + USB 8 — Shift + 8 | | |
| 9 Phono | SHIFT + BLUETOOTH 9 — Shift + 9 | | |
| 10/0 Phono | SHIFT + HDMI-SAT 0 — Shift + 0 | | |
| Memo/CH/PGM | SHIFT + PC FAV MARKER — Shift + Fav / Marker / PC | | |
| Mute Phono | SHIFT + DIMMER MUTE — Shift + Mute / Dimmer | | |
| Play Phono | SLOW ▶ — Play / Slow | | |
| << Phono | TUNE- ◀◀ — << / Tune- | | |
| >> Phono | TUNE+ ▶▶ — >> / Tune+ | | |
| Pause Phono | STEP-FREEZE ⏸ — Pause / Step / Freeze | | |
| Stop Phono | HOLD ■ — Stop / Hold | | |
| L Phono | SHIFT + ◀ — Shift + Left | | |
| R Phono | SHIFT + ▶ — Shift + Right | | |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| STANDBY | Stanby CD | | Power |
| DOWN | Volume Down | VOL – | Vol - |
| UP | Volume Up CD | + VOL | Vol + |
| CD | CD | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| DECK A | Deck A | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| DECK B | Deck B | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| FM/AM | FM/AM | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| VCR | VCR | LIST SMART | Smart / List |
| TV | TV | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| TAPE | Tape | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| PHONO | Phono | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| CDV | CDV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| L | L CD | | Left |
| R | R CD | | Right |
| + | + CD | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| – | - CD | CH PAGE – | CH- / Page- |
| MUTE | Mute CD | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 CD | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 CD | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 CD | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 CD | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 CD | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 CD | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 CD | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 CD | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 CD | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 10/0 | 10/0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| AMS -/-- | AMS/-/-- CD | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| MEMO CH/PGM | Memo/CH/PGM | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | Play CD | SLOW | Play / Slow |
| | Pause CD | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Stop CD | HOLD | Stop / Hold |
| | << CD | TUNE- | << / Tune- |
| | >> CD | TUNE+ | >> / Tune+ |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| STANDBY | Standby VCR | SHIFT + | Shift + Power |
| DOWN | Volume Down | SHIFT + | Shift + Vol - |
| UP | Volume Up VCR | SHIFT + | Shift + Vol + |
| L | L VCR | SHIFT + | Shift + Left |
| R | R VCR | SHIFT + | Shift + Right |
| + | + VCR | SHIFT + | Shift + CH+ / |
| – | - VCR | SHIFT + | Shift + CH- / |
| MUTE | Mute VCR | SHIFT + | Shift + Mute / Dimmer |
| MODE | Mode VCR | SHIFT + | Shift + D.Menu / Top Menu |
| 1 | 1 VCR | SHIFT + | Shift + 1 |
| 2 | 2 VCR | SHIFT + | Shift + 2 |
| 3 | 3 VCR | SHIFT + | Shift + 3 |
| 4 | 4 VCR | SHIFT + | Shift + 4 |
| 6 | 6 VCR | SHIFT + | Shift + 6 |
| 5 | 5 VCR | SHIFT + | Shift + 5 |
| 7 | 7 VCR | SHIFT + | Shift + 7 |
| 8 | 8 VCR | SHIFT + | Shift + 8 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 VCR | SHIFT + | Shift + 9 |
| 10/0 | 10/0 VCR | SHIFT + | Shift + 0 |
| AMS | AMS/-/-- VCR | SHIFT + | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| MEMO | Memo/CH/PGM | SHIFT + | Shift + Fav / Marker / PC |
| | Play VCR | SHIFT + | Shift + Play / |
| | Pause VCR | SHIFT + | Shift + Pause / Step / |
| | Stop VCR | SHIFT + | Shift + Stop / |
| | <> VCR | SHIFT + | Shift + >>I / Preset+ |
| | >> VCR | SHIFT + | Shift + >> / |
| | << VCR | SHIFT + | Shift + << / |
| REC | Rec VCR | SHIFT + | Shift + Rec / Rec Mode |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| STANDBY | Standby | | Power |
| UP | Volume Up | VOL + | Vol + |
| DOWN | Volume Down | VOL − | Vol - |
| DECK A | Deck A | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| DECK B | Deck B | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| L | L | | Left |
| R | R | | Right |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 10/0 | 10/0 | HDMI-SAT 0 | 0 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| + | + | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| − | - | CH PAGE − | CH- / Page- |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| AMS -/-- | AMS/--/- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| MEMO CH/PGM | Memo/CH/PGM | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| >> | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| << | << | TUNE- | << / Tune- |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| <> | <> | PRESET- | I<< / Preset- |
| CD | CD | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| FM/AM | FM/AM | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| TV | TV | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| VCR | VCR | LIST SMART | Smart / List |
| TAPE | Tape | MEDIA DISPLAY | Display / Media |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| PHONO Phono | SIZE ZOOM Zoom / Size | | |
| CDV CDV | RDS AV INPUT AV / Input / RDS | | |

| Original | Rechange |
|---|---|
| DECK A Deck A | NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search |
| DECK B Deck B | APP REPEAT: Green / APP / Repeat |
| FM/AM FM/AM | Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random |
| CD CD | YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat |
| TV TV | PROGRAM TV/RADIO: TV/Radio / |
| TAPE Tape | MEDIA DISPLAY: Display / Media |
| VCR VCR | LIST SMART: Smart / List |
| CDV CDV | RDS AV INPUT: AV / Input / RDS |
| PHONO Phono | SIZE ZOOM: Zoom / Size |
| STANDBY Standby TV | SHIFT + Power: Shift + Power |
| DOWN Volume Down | SHIFT + VOL –: Shift + Vol - |
| UP Volume Up TV | SHIFT + VOL +: Shift + Vol + |
| L L TV | SHIFT + ◀: Shift + Left |
| R R TV | SHIFT + ▶: Shift + Right |
| + + TV | SHIFT + CH PAGE +: Shift + CH+ / |
| – - TV | SHIFT + CH PAGE –: Shift + CH- / |
| MUTE Mute TV | SHIFT + DIMMER MUTE: Shift + Mute / Dimmer |

| Original | Rechange |
|---|---|
| MODE Mode TV | SHIFT + TOP MENU D.MENU: Shift + D.Menu / Top Menu |
| 1 1 TV | SHIFT + TV 1: Shift + 1 |
| 2 2 TV | SHIFT + DVD 2: Shift + 2 |
| 3 3 TV | SHIFT + CD-STB 3: Shift + 3 |
| 4 4 TV | SHIFT + VIDEO 4: Shift + 4 |
| 5 5 TV | SHIFT + TAPE 5: Shift + 5 |
| 6 6 TV | SHIFT + TUNER 6: Shift + 6 |
| 7 7 TV | SHIFT + AUX-HDD 7: Shift + 7 |
| 8 8 TV | SHIFT + USB 8: Shift + 8 |
| 9 9 TV | SHIFT + BLUETOOTH 9: Shift + 9 |
| 10/0 10/0 TV | SHIFT + HDMI-SAT 0: Shift + 0 |
| MEMO CH/PGM Memo/CH/PGM | SHIFT + PC FAV MARKER: Shift + Fav / Marker / PC |
| AMS -/-- AMS/-/-- TV | SHIFT + -/-- GUIDE EPG: Shift + Guide / EPG / -/-- |
| STANDBY Standby CDV | Power |
| UP Volume Up CVD | VOL +: Vol + |
| DOWN Volume Down | VOL –: Vol - |
| L L CDV | ◀: Left |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| R | R CDV | | Right |
| + | + CDV | CH+ | CH+ / Page+ |
| – | - CDV | CH- | CH- / Page- |
| MUTE | Mute CDV | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| MODE | Mode CDV | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| 1 | 1 CDV | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 CDV | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 CDV | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 CDV | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 CDV | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 CDV | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 CDV | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 CDV | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 CDV | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 10/0 | 10/0 CDV | HDMI-SAT 0 | 0 |
| | Play CDV | SLOW | Play / Slow |
| MEMO CH/PGM | Memo/CH/PGM | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Pause CDV | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Stop CDV | HOLD | Stop / Hold |
| | << CDV | TUNE- | << / Tune- |
| | >> CDV | TUNE+ | >> / Tune+ |