Mandis shop

Samsung AH8109784A

Original		Rechange	
	Power		Power
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PAIR	Bluetooth/Pair	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	OK	OK	OK
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
	☼	HOME MENU	Menu / Home
	Vol +	VOL +	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
	Woofer +	CH PAGE +	CH+ / Page+
WOOFER	Woofer -	CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Rechange	
	Woofer OK	MEDIA DISPLAY	Display / Media

https://mandis.com/fr/Samsung-1658428-telecommande-remplacement-pour-Samsung-AH8109784A.htm